

Перечень элементов схемы электрических соединений ЖГУТА ПРОВОДОВ ПЕРЕДНЕГО 21214-3724010-44

- 1 – фара правая;
- 2 – реле стартера;
- 3 – колодка жгута переднего к колодке жгута панели приборов;
- 4 – датчик температуры воздуха;
- 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 6 – датчик контрольной лампы давления масла;
- 7 – сигнал звуковой;
- 8 – датчик уровня тормозной жидкости;
- 9 – фара левая;
- 10 – колодки жгута переднего, жгута подфарника и бокового указателя поворота правого;
- 11 – колодки жгута переднего и электродвигателя стеклоочистителя;
- 12 – электродвигатель стеклоочистителя;
- 13 – колодки жгута переднего и провода соединительного стартера;
- 14 – стартер;
- 15 – батарея аккумуляторная;
- 16 – генератор;
- 17 – колодка жгута переднего и провода соединительного генератора;
- 18 – боковой указатель поворота правый;
- 19 – подфарник правый;
- 20 – электродвигатель омывателей;
- 21 – колодки жгута переднего, жгута подфарника и бокового указателя поворота левого;
- 22 – подфарник левый;
- 23 – боковой указатель поворота левый.

A1, A2 – точки заземления жгута проводов переднего.

A3 – точка заземления провода массы капота.

A4, A5 – точки заземления провода соединительного двигателя с аккумуляторной батареей и корпусом.

Жгут проводов передний – 21214-3724010-44

Жгут проводов подфарника и бокового указателя поворота правый – 21213-3724020-00

Жгут проводов подфарника и бокового указателя поворота левый – 21213-3724021-00

Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера – 21213-3724070-11

Провод соединительный генератора и переднего жгута – 21214-3724068-00

Провод соединительный стартера и переднего жгута – 2101-3724060-00

Провод соединительный двигателя с аккумуляторной батареей и корпусом – 21214-3724080-21

Провод массы капота – 21213-3724091-00