
АКБ
GB1
Стартер
M1
SA1
F6
F10
F9
F11
F12
F7
SA17
F8
F13
F25
XS1
F24
F42
F31
F15
F14
F32
F30
F4
F33
F5
F34
F23
F40
F22
F26
F44
F3
F43
EL1
EL2
ABS
A13
J1962
XS2
Контроллер ЭУРУ
A7
*К разъему светотехники прицепа
Аудиосистема
A8
WA1:1
Модуль двери водителя
A11
Комбинация приборов
A3
Кузовной разъем ЭСУД X2
Моторный разъем ЭСУД X1
БУ СНПБ
A9
Контроллер ЦБК3
A4
Контроллер АМТ
A14
A18
WA1.2
GPS/GNSS
A23
A24
A25
A5
E14
Allroad
Выкл. подушки безопасности пассажира
Нагр. рем. водит.
Выкл. зад. противотум. фонаря
Выкл. подогрева зад. сиденья
Выкл. подогрева пер. сиденья
Выкл. обогрева зеркал
Выкл. обогрева стекла
Выкл. обогрева зад. стекла
Выкл. ESP
Выкл. ASR
Выкл. ДВС
Выкл. ГУР
Выкл. ГБО
Выкл. ПТФ
Выкл. ПБО
Выкл. ЭБП
Выкл. ЭСП
Выкл. ЭСК
Выкл. ЭСТ
Выкл. ЭСУ
Выкл. ЭСЗ
Выкл. ЭСО
Выкл. ЭСЗ
Выкл. ЭСЗ
Выкл. ЭСЗ