Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	–
7	–
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5А
13	Предохранитель 10А
14	Предохранитель 10А
15	Регулятор электрокорректора
16	–
17	–
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	Выключатель света заднего хода
25	Предохранитель 10А
26	Предохранитель 7,5А
27	Предохранитель 25А
28	Предохранитель 15А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
29	Предохранитель 15А
30	Выключатель обогрева правого сидения
31	Модуль управления светотехникой
32	Предохранитель 5А
33	Реле ближнего света фар
34	Патрон для подключения доп. приборов
35	Обогреватель правого сидения
36	Реле обогрева заднего стекла
37	Нагреватель левого зеркала
38	Нагреватель правого зеркала
39	–
40	Реле обогрева сидений
41	Выключатель аварийной сигнализации
42	Выключатель обогрева левого сидения
43	Обогреватель левого сидения
44	Предохранитель 5А
45	Реле дальнего света фар
46	Выключатель обогрева заднего стекла
47	Обогреватель заднего стекла
48	–
49	–
50	Предохранитель 10А
51	Переключатель световой сигнализации
52	Переключатель очистителя ветрового стекла
53	Насос омывателя заднего стекла
54	Мотередуктор стеклоочистителя задний
55	Электродвигатель омывателя
56	Предохранитель 10А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
57	Предохранитель 20А
58	Выключатель привода замка багажника
59	Выключатель подкапотной лампы
60	Контроллер ЦБК3
61	Предохранитель 30А
62	Выключатель левой двери
63	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
64	Тревожный звуковой сигнал
65	Электродвигатель блокировки багажника
66	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
67	Выключатель передней правой двери
68	Выключатель задней правой двери
69	Блок освещения салона
70	Выключатель передней левой двери
71	Выключатель освещения багажника
72	Плафон освещения багажника
73	Разгрузочное реле К1.15
74	–
75	Антенна аудиосистемы
76	Радиоприемник
77	Динамик передний левый
78	Динамик передний правый
79	Динамик задний левый
80	Динамик задний правый
81	Электростеклоподъемник передний левый
82	Электростеклоподъемник передний правый
83	Лампа освещения вещевого ящика
84	Выключатель освещения вещевого ящика

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
85	Звуковой сигнал
86	Реле звукового сигнала
87	Мотередуктор замка заднего левого
88	Мотередуктор замка заднего правого
89	Мотередуктор замка переднего левого
90	Мотередуктор замка переднего правого
91	Выключатель звукового сигнала
92	Надувная подушка безопасности водителя
93	Предохранитель 10А
94	Реле стартера
95	–
96	–
97	–
98	Устройство вращающееся с датчиком угла поворота
99	Предохранитель 15А
100	Предохранитель 5А
101	Выключатель блокировки двери водителя
102	–
103	–
104	–
105	–
106	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
107	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
108	Надувная подушка безопасности пассажира
109	Выключатель замка ремня безопасности водителя
110	Модуль двери водителя
111	Контроллер управления НПБ
112	Предохранитель 7,5А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
113	Датчик указателя уровня топлива
114	Датчик уровня тормозной жидкости
115	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
116	Датчик температуры наружного воздуха
117	Выключатель зажигания
118	Комбинация приборов
119	Предохранитель 7,5А
120	Главное реле ЗСУД
121	Предохранитель 7,5А
122	Предохранитель 15А
123	Предохранитель 15А
124	–
125	Реле муфты компрессора кондиционера
126	Катушка зажигания 2Х2
127	Жгут ВВ проводов
128.1	Свеча зажигания 1 цилиндра
128.2	Свеча зажигания 2 цилиндра
128.3	Свеча зажигания 3 цилиндра
128.4	Свеча зажигания 4 цилиндра
129	–
130	Реле топливного насоса
131	Реле минимального обдува модуля охлаждения
132	Реле максимального обдува модуля охлаждения
133	Муфта компрессора кондиционера
134	Модуль дроссельной заслонки
135	Предохранитель 5А
136	Электродвигатель топливного насоса
137	Электровентилятор радиатора

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
138	Электровентилятор радиатора танцуей
139	Форсунка 1 цилиндра
140	Форсунка 2 цилиндра
141	Форсунка 3 цилиндра
142	Форсунка 4 цилиндра
143	Датчик расхода воздуха
144	Датчик аварийного давления масла
145	Контроллер системы управления двигателем
146	Контроллер ЭУРУ
147	Педаль акселератора
148	Датчик давления хладогента
149	Выключатель сигнала положения педали сцепления
150	Выключатель педали тормоза
151	Датчик положения коленвала
152	Датчик детонации
153	–
154	Датчик кислорода 1
155	Датчик кислорода 2
156	Датчик температуры охлаждающей жидкости
157	Клапан продува адсорбера
158	–
159	Предохранитель 7,5А
160	Диагностический разъем
161	Регулятор частоты вращения
162	Электровентилятор отопителя
163	–
164	Датчик температуры испарителя
165	Мотередуктор рециркуляции



Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса настатжки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

Схема электрическая соединений автомобилей 21941-0000C12-61, 21941-0000C11-61